

Název produktu: Anti-walk piny pro zbraně typu AR-15, různí výrobci

Anti-walk piny zabráňují vysouvání čepů spoušťového a bicího ústrojí u zbraní typu AR-15, zejména při použití kontejnerových spouští.

Instalace – doporučujeme instalaci u odborné osoby – třeba u nás (QPQ, s.r.o.), pokud se na to necítíte. Pokud ale chcete:

Po vybití a kontrole zbraně (dle manuálu výrobce nebo dle postupu pro získání zbrojního oprávnění) doporučujeme oddělit horní pouzdro závěru od spodního vysunutím dvou čepů na spodním pouzdru do strany. Ujistěte se, že je bicí ústrojí vypuštěné, případně ho manuálně vypusťte (nenechte kladivo třísknout do loweru).

(doporučení – mobilem si vyfoťte, jak to teď vypadá uvnitř zbraně, jak jsou nasazené a provlečené jednotlivé pružinky a jaká je vzájemná poloha dílů. Kdyby to náááááhodou nevyšlo a rozpadlo se to – není to složité, ale dobré fotky pomohou při skládání. Lepší fotky než video)

Pomocí vhodného vyražeče (kolíky na moderních zbraních mají průměr 0,154“, tedy 3,9 mm, takže něco buď správného nebo lehce menšího) vytlačte stávající kolík. Je jedno, kterým začnete a je jedno, ze které jdete strany. Stávající kolíky jsou fixovány tlakem pružinek (uprostřed v kladivu, na okraji u spouště), stranově jsou symetrické.

Důrazně doporučujeme použít vyražeč dost dlouhý a nechat ho ve zbraní tak, aby fixoval všechny malé díly a pružinky ve správné vzájemné pozici. Síly na to vyražení není potřeba moc, tak spíš než úderem postupujte tlakem a pomáhejte si jemným pohybem dílů uvnitř spoušťáku.

Pokud to nevyšlo a rozpadlo se to, podle dříve pořízené fotky poskládejte díly tak, jak patří a použijte vyražeč místo původního čpu, abyste je fixovali na místě.

Připravte si anti-walk piny. Pokud mají na obou koncích namontované šroubky, minimálně z jedné strany ho sejměte, ať jde zasunout do zbraně. Přiložte anti-walk pin k vyražeči a pomalu zasouvejte – přitom zároveň vytlačujte vyražeč zpět ven ze zbraně – zase by to mohlo pomoci a nerozpadnout se.

Anti-walk pin může být těsnější, pomocí vyražeče tedy hýbejte s díly, aby to do sebe hezky nasedlo. Doporučujeme nemlátit a nepoužívat moc díly, musí to jít relativně normálně.

Pokud instalujete kontejnerový spoušťový mechanismus, tak původní kolíky prostě vyjměte a neřešte, že se to rozpadne – stejně budete spoušťové a bicí ústrojí měnit a ušetříte si práci.

Když anti-walk pin zasunete skrz celou zbraň, můžete nasadit druhý šroubek a tím to zafixovat.

Může se stát, že je anti-walk pin delší než původní kolík a že víc kouká ze zbraně. Je to čistě kosmetické, na funkci to nemá žádný vliv. Pokud to vadí, je možné kolík (vyjmutý ze zbraně!) lehce zbrousit – samozřejmě brousíte hlavní tělo, takže nejdřív vyjměte ten šroubek.

Šroub dotáhněte tak, aby nedošlo k uvolnění, ale abyste ho nestrhli. Je možno použít tekutou závlačku (jistěč závitů) – někteří výrobci ho už mají na sobě – je to buď modré nebo žluté barvy.

Pozor – na amerických dílech se používají inbusy v imperiálních rozměrech, klasické metrické mohou proklouznout a nesedí správně. Doporučujeme proto použít např. rovný šroubovák, pokud mají kromě hlavy pro inbus i vybrání na běžný šroubovák. Šrouby torx (hvězdička) jsou jednotné pro metrické i imperiální míry.

Videonávod je také umístěn na našem Youtube kanále GunGeekCZ ve videích o AR-15

<https://www.youtube.com/@GunGeekCZ>

Výrobce: Uveden na balení, země původu: Uvedena na balení

Pamatujte, že použití jakýchkoliv pomůcek nikdy nenahradí dodržování zásad bezpečné manipulace a zdravý rozum! Při použití této i jakékoliv jiné pomůcky je vždy zodpovědnost za bezpečí své i všech zúčastněných na tom, kdo zbraň drží!

Vždy dodržujte pravidla bezpečného zacházení se zbraní !!!