

Název produktu: Magnetický držák na dlouhou zbraň do trezoru

Použití: Před prvním použitím je třeba držák sestavit. Koncovku pro uchycení zbraně spojte se základnou přiloženým šroubkem. Držák zbraně umístíte na vhodné místo do trezoru – dle výšky uchycení zbraně. V případě korekce umístění držáku je doporučeno držák sejmout a umístit znova (při posunu po stěně trezoru hrozí její poškrábání). Pokud je třeba posílit uchycení, je možné povolením šroubku uprostřed magnetu tento trochu vysunout. Dodržujte zákonné požadavky na uložení zbraní a střeliva.

Varování: Vzhledem k použitým neodymovým magnetům přikládáme následující varování:

- Spolknutí – Když se spolkne více magnetů (nebo i jeden), mohou způsobit vážné zdravotní komplikace.
- Pohmožděniny – magnety mají velmi silnou přitažlivou sílu. Mohou mezi dva magnety nebo mezi magnet a podložku skřípnout prsty nebo kůži.
- Kardiostimulátory a defibrilátory – magnety mohou ovlivňovat funkci těchto přístrojů, pokud je máte implantované, udržujte dostatečný odstup od magnetů
- Magnetické pole – magnety mohou poškozovat mimo jiné televizory, notebooky, pevné disky počítačů, mechanické hodinky, platební karty, sluchátka a reproduktory a další. Neodymové magnety navíc mohou způsobit demagnetizaci jiných magnetů. Udržujte tedy magnety dostatečně daleko od jiných druhů magnetů a od přístrojů, které by jimi mohly být ovlivněny.

Výrobce: QPQ, s.r.o., IČ: 28467973, země původu: Česká republika

Pamatujte, že použití jakýchkoliv pomůcek nikdy nenahradí dodržování zásad bezpečné manipulace a zdravý rozum! Při použití této i jakékoliv jiné pomůcky je vždy zodpovědnost za bezpečí své i všech zúčastněných na tom, kdo zbraň drží!

Použitý materiál (PLA) je zdravotně nezávadný a ekologicky odbouratelný. Tento materiál je zvýšeně citlivý na UV záření, proto není možné jej trvale nechávat vystavený přímému slunečnímu záření. Při vystavení teplotám nad 60 stupňů Celsia dochází k deformaci výrobku.