

Název produktu: Magnetický držák na vytěráky (do trezoru nebo na trezor)

Použití: Produkt je zasílán plně sestavený. Držák pomalu přiložte ke kovové desce (stěna nebo dveře trezoru), až dojde k přichycení vloženými magnety. Aby se předešlo prudkému „přicvaknutí“, je možno držák přikládat pod úhlem 45° a postupně narovnávat. Vložte vytěrákové tyče a vyzkoušejte, že držák drží dostatečně pevně (zatlačte trochu na držák směrem dolů, abyste se ujistili, že nesklouzne). Sílu, kterou držák přilne k trezoru, ovlivňuje mimo materiál a tloušťka stěny a vrstvy barvy.

Varování: Vzhledem k použitým neodymovým magnetům přikládáme následující varování:

- Spolknutí – Když se spolkne více magnetů (nebo i jeden), mohou způsobit vážné zdravotní komplikace.
- Pohmožděniny – magnety mají velmi silnou přitažlivou sílu. Mohou mezi dva magnety nebo mezi magnet a podložku skřípnout prsty nebo kůži.
- Kardiostimulátory a defibrilátory – magnety mohou ovlivňovat funkci těchto přístrojů, pokud je máte implantované, udržujte dostatečný odstup od magnetů
- Magnetické pole – magnety mohou poškozovat mimo jiné televizory, notebooky, pevné disky počítačů, mechanické hodinky, platební karty, sluchátka a reproduktory a další. Neodymové magnety navíc mohou způsobit demagnetizaci jiných magnetů. Udržujte tedy magnety dostatečně daleko od jiných druhů magnetů a od přístrojů, které by jimi mohly být ovlivněny.

Výrobce: QPQ s.r.o. (IČ: 28467973), země původu: Česká republika

Pamatujte, že použití jakýchkoliv pomůcek nikdy nenahradí dodržování zásad bezpečné manipulace a zdravý rozum! Při použití této i jakékoliv jiné pomůcky je vždy zodpovědnost za bezpečí své i všech zúčastněných na tom, kdo zbraň drží!

Použitý materiál (PLA) je zdravotně nezávadný a ekologicky odbouratelný. Tento materiál je citlivý na UV záření. Při delším vystavení teplotám nad 60 stupňů Celsia dochází k deformaci výtisku.

Vždy dodržujte pravidla bezpečného zacházení se zbraní!!!